- **Ozonbehandlung**
- **Desinfektion/Fogging**
- **Feinreinigung mit Spezialsaugern**
- **Schleif- und Fräsverfahren ähnlich BT17**
- **Niederdruckrotationsverfahren/ JOS Verfahren**
- **Strahlverfahren mit allen Strahlmitteln**

Technische Verfahren

Lorenz Asbest GmbH
Stendorfer Straße 17
27721 Ritterhude

Fon +49 4292 815116
Fax +49 4292 3666

info@schadstoffsanierung-lorenz.de
www.schadstoffsanierung-lorenz.de

Hier erreichen Sie uns

Sind Ihre Gebäude noch gesund?

Lorenz Asbest GmbH

Selbst kleine Schäden können unter Umständen schwerwiegendere Folgen haben, als zunächst erwartet. Daher sollte möglichst frühzeitig ein Sanierungsfachunternehmen konsultiert werden.
Wir bieten Ihnen von der Beratung über die Planung bis zur Ausführung fachlich kompetente Leistungen an.

- **Schadenaufnahme**
- **Sanierungsvorschläge**
- **Angebotsausarbeitung**
- **Ablaufkoordination**
- **Begleitung bei Gutachten**
- **Komplettleistung für Sanierung und Wiederaufbau**
- **Abrechnung mit Versicherern**

Beratung • Planung

Jährlich sterben in Deutschland immer noch mehr als 1.000 Menschen an den Folgen von Asbestkrankheiten. Die Gefahr lauert ganz besonders in alten Bodenbelägen, Brandschutzisolierungen und Verkleidungen, auf Hausdächern etc. Bei der Sanierung ist äußerste Vorsicht geboten, Schutzkleidung ist unverzichtbar und eine Reihe gesetzlicher Bestimmungen sind einzuhalten.

Weitere wichtige Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite unter »Asbest-Sanierung«

Asbest

KMF ist die Sammelbezeichnung für künstlich hergestellte Mineralfasern mit unterschiedlicher Zusammensetzung und Größe, die als preisgünstiges und überall zu beziehendes Material millionenfach für Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzisolierungen in Gebäuden, Schiffen, Industrieanlagen usw. verwendet wurden. Seit ca. 1996 ist ihr Einsatz unterhalb einer bestimmten Fasergröße und Zusammensetzung jedoch verboten, da sie in diesen Fällen mittlerweile als gesundheitsgefährdend eingestuft werden und unter dem Verdacht stehen, krebserzeugend zu sein.

Weitere wichtige Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite unter »KFM-Sanierung«

KMF (Künstliche Mineralfasern)

Schimmelpilze gehören nach wie vor zu den weit verbreiteten Wohnraumgiften, die aus vielerlei Gründen entstehen. Auch gut gemeinte Nachsanierungen im Bereich des Wärmeschutzes führen bei unsachgemäßer Ausführung zu bauphysikalischen Problemen und können, ebenso wie ein Wasserschaden, ein Leitungsdefekt z. B. durch Frost oder Bruch, zu gesundheitsbelastenden Schimmelpilzbildungen führen.

Weitere wichtige Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite unter »Schimmelpilz-Sanierung«

Schimmelpilz

PAK, PCB und PCP sind giftige organische Stoffe, die bei der Fertigung diverser Materialien als Zusätze zur Anwendung gekommen sind. PCB/PCP ist ein starkes Zellgift mit krebserzeugender, erbgutverändernder und fortpflanzungsgefährdender Wirkung. Aufgrund dieser Risiken wurden die Verwendung und der Einbau von PCB/PCP-haltigen Materialien im Jahr 2001 weltweit verboten.
Alle diese Stoffe sind jetzt als Sondermüll zu behandeln und müssen dementsprechend fachgemäß ausgebaut und entsorgt werden.

Weitere wichtige Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite unter »PCB/PCP-Sanierung«

PAK / PCB / PCP